

ISTRUZIONI TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI

Complimenti per l'acquisto di questo telecomando. Prima di utilizzarlo, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni qui riportate e di conservarle per future consultazioni.

Accendere sempre il condizionatore prima di iniziare il settaggio del telecomando

IMPOSTAZIONI

Ricerca manuale

1. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente e che il condizionatore sia in modalità "ready" (pronto).
2. Direzione il telecomando verso il condizionatore; premere il pulsante di blocco posto sulla sinistra all'interno del vano batteria e rilasciarlo per sbloccare il telecomando. Sul display si visualizzerà "TYPE".
3. Premere il tasto SELECT ripetutamente per effettuare la ricerca e il *brand code* accanto a "TYPE" si modificherà ogni volta che il tasto verrà premuto
4. Appena si sentirà un suono "DI" dal telecomando, rilasciare immediatamente il tasto
5. Premere il tasto di blocco per bloccare il telecomando ed evitare che si perdano le informazioni acquisite
6. Rilasciare il tasto di blocco

Ricerca automatica

1. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente e che il condizionatore sia in modalità "ready" (pronto).
2. Direzione il telecomando verso il condizionatore, quindi premere il pulsante di blocco posto sulla sinistra all'interno del vano batteria e rilasciarlo per sbloccare il telecomando. Sul display si visualizzerà "TYPE".
3. Premere il tasto AUTO e rilasciarlo: il *brand code* accanto a "TYPE" si modificherà ogni 2 secondi
4. Appena si sentirà un suono "DI" dal telecomando, premere immediatamente il tasto AUTO
5. Rilasciare il tasto AUTO e premere il tasto di blocco per bloccare il telecomando ed evitare che si perdano le informazioni acquisite
6. Rilasciare il tasto di blocco

NOTE

1. Durante la fase di ricerca, potreste sentire più volte il suono "DI": questo accade perché i segnali del telecomando sono simili per alcuni condizionatori. In questo caso, ricercare la modalità che attiva il numero maggiore di funzioni del telecomando.
2. Se i codici sul display non fossero chiari o i tasti non dovessero funzionare, premere il tasto *reset* posto sulla destra all'interno del vano batteria e rilasciarlo. Una volta premuto questo tasto, il telecomando dovrà essere re-impostato
3. Se la situazione on/off del telecomando e del condizionatore fosse opposta, per correggerla premere una volta il tasto *power* del telecomando, avendo cura di coprire con la mano il LED di trasmissione.
4. La memoria del telecomando si mantiene per 10 secondi senza batterie. Superati i 10 secondi, il telecomando dovrà essere re-impostato.
5. Se il telecomando non viene usato per lungo tempo, togliere le batterie.
6. Non esporre alla luce diretta del sole né ad alcuna altra fonte di calore.
7. Non smontare il telecomando

CARATTERISTICHE

1. Distanza di trasmissione: > 8M
2. Batterie richieste: DC3V, 2xAAA
3. Dimensioni: 160x56x17mm. Peso < 100g

